



Guia para uma eficiente Lavagem Automática da Louça

1. PREPARAÇÃO


- Verificar se **TODAS** as cortinas e tabuleiros estão correctamente colocados
- Verificar se todos os **DRENOS** estão fechados
- Encher a máquina. Depois de cheia verificar se o aquecimento está ligado
- Verificar as temperaturas



Pré-lavagem
40-50°C




Lavagem
55-65°C



Enxaguamento
82-90°C

- Verificar os níveis de detergente e secante – substituir as embalagens se necessário
- **LIGAR O DOSEADOR**



2. LIMPEZA PRÉVIA

- Remover restos de alimentos dos pratos e travessas
- Deitar resíduos de chá e café numa bacia/esgoto
- Mudar a água de lavagem



- Colocar toda a louça correctamente por tamanhos



- Colocar as chávenas e copos correctamente dentro de cestos



- Colocar correctamente todas as facas, garfos e colheres nos cestos. Misturar os talheres em cada cesto, com os cabos para baixo



- Mudar a água de lavagem regularmente após cada turno. Lavar os copos enquanto a água estiver limpa

3. FINALIZAÇÃO


- Desligar a máquina e o aquecimento
- **ESVAZIAR** a máquina
- Remover os resíduos de tabuleiros e deitar em contentor próprio
- Remover as cortinas e filtros
- Limpar completamente o(s) tabuleiro(s), cortina(s) e filtro(s)



- Enxaguar a cabine interior da máquina. Ter em atenção a parte interior das portas.
- Colocar a cortina(s), filtro(s) e tabuleiro(s)
- Deixar secar com a(s) porta(s) abertas(s)

4. SUBSTITUIÇÃO DE EMBALAGENS

- Desligar o doseador



- Usar vestuário e equipamento de protecção adequado



Líquidos convencionais

- Retirar cuidadosamente o tubo de dosagem da embalagem vazia. **EVITE O CONTACTO DA PELE COM A EXTREMIDADE DO TUBO**
- Retirar e eliminar a embalagem vazia
- Colocar a nova embalagem no local correcto, com a tampa ainda fechada
- Retirar o selo e abrir a tampa
- Introduzir cuidadosamente o tubo de dosagem

Sistema Unison DETERGENTE

- Levantar para retirar a embalagem vazia, colocando-a em lugar seguro
- Retirar e deitar fora a tampa de protecção. **NÃO TENTAR REMOVER A REDE AZUL OU SELO DE PAPEL**
- Inverter a nova embalagem colocando-a correctamente com a pega para o lado **DIREITO**

SECANTE

- Levantar para retirar a embalagem vazia, colocando-a em lugar seguro
- Inverter a nova embalagem colocando-a correctamente com a pega para o lado **ESQUERDO**
- Carregar suavemente para baixo para encaixar correctamente
- **LIGAR O DOSEADOR**

